



TIPS! Skruva ihop syllen i 2 sektioner, dela mellan de 2 st 3250mm, skruva sedan ihop dem med varandra.