



Skruga ihop sylinderen i 2 st separata sektioner,  
dela mellan de 2 st 2396mm, skruva sedan ihop dem med varandra.

