



Enklast är att skruva ihop den i två separata sektioner och sedan skruva ihop dem med varandra.